



MANUAL

EXHIBIDOR
REFRIGERADOR
MGSC-218FDX



METALGAS, S.R.L.



Más de 35 años acompañando tus negocios

📍 Av. Luperón no.5, Zona Industrial de Herrera
📍 Autopista de San Isidro, 1^{er} nivel Coral Mall. Santo Domingo Este

¡Gracias por elegir el refrigerador Keeprite Metalgas!

Tu seguridad es nuestra prioridad:

Antes de utilizar el refrigerador, te recomendamos leer estas instrucciones te brindarán pautas importantes para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Para garantizar un uso seguro y óptimo de tu equipo, te recomendamos seguir estas instrucciones de seguridad:

Instalación adecuada:

- ◆ Coloca el refrigerador en un lugar bien ventilado y nivelado.
- ◆ Mantén una distancia segura entre el refrigerador y otras fuentes de calor, como estufas o radiadores.
- ◆ Evita colocar objetos pesados en la parte superior del refrigerador.

Conexión eléctrica:

- ◆ Antes de enchufar el refrigerador, verifica que el voltaje y la frecuencia coincidan con los valores indicados en las especificaciones técnicas.
- ◆ Utiliza un enchufe con conexión a tierra y asegúrate de que el cable de alimentación esté en buen estado.
- ◆ Evita el uso de adaptadores o extensiones eléctricas.

Uso adecuado:

- ◆ No sobrecargues el refrigerador ni excedas su capacidad máxima de almacenamiento.
- ◆ Evita introducir alimentos calientes directamente en el refrigerador.
- ◆ Permite que se enfríen a temperatura ambiente antes de guardarlos.
- ◆ No introduzcas recipientes abiertos con líquidos, ya que pueden derramarse y causar daños.
- ◆ No obstruyas las salidas de aire del refrigerador, ya que esto puede afectar su rendimiento y eficiencia energética.
- ◆ Evita introducir objetos metálicos o utensilios punzantes en el sistema de refrigeración.

¡Gracias por elegir el refrigerador Keeprite Metalgas!

Limpieza y mantenimiento:

- ◆ Antes de limpiar el refrigerador, desconéctalo de la corriente eléctrica.
- ◆ Utiliza solo productos de limpieza suaves y no abrasivos. Evita el uso de limpiadores corrosivos o líquidos inflamables.
- ◆ Limpia regularmente las superficies internas y externas del refrigerador para mantener la higiene y prevenir la acumulación de suciedad.
- ◆ Verifica el estado de las juntas de las puertas y límpialas periódicamente para asegurar un sellado adecuado.
- ◆ Realiza un mantenimiento regular del sistema de refrigeración de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario.

Especificaciones

Diseño

Exterior ergonómico, fabricado en láminas de acero prepintada, sistemas de ruedas.

Interior: Láminas en acero prepintado, esquinas sanitarias redondas, parrillas interiores con altura ajustable.

Puertas

Con cerradura, manubrios integrados al marco de la puerta. Autocierre en las puertas con tope para quedar abierta.

Aislante

Para asegurar un máximo aislamiento y durabilidad, nuestro refrigerador utiliza poliuretano inyectado en molde. Este aislante de alta densidad no contiene CFC, lo que lo hace amigable con el medio ambiente y altamente eficiente en el ahorro de energía.

Con cerradura, manubrios integrados al marco de la puerta. Autocierre en las puertas con tope para quedar abierta.

Sistema de refrigeración:

El refrigerador Keeprite Metalgas utiliza un sistema de refrigeración de aire forzado de alta eficiencia. Incorpora un refrigerante ecológico R600a, que contribuye a la protección del medio ambiente. Además, el control de temperatura digital te brinda un excelente control sobre la temperatura deseada. La unidad evaporadora y condensadora de alta eficiencia garantiza un consumo de energía reducido.

MODELO	MGSC-218FDX
Puertas	1
Capacidad Lt (pie ³)	218 (8 ³)
Tipo de puerta	Cristal
Parrillas	4
Dimensión: ancho - plg (mm)	15.5 (390)
Dimensión: profundidad - plg (mm)	22 (560)
Dimensión: altura - plg (mm)	78 (1980)
Temperatura C (F)	1-10 C (33.8-50 F)
Refrigerante	R600a
Voltaje/Hz	110 / 60
Consumo, amp.	1.3
Sistema de refrigeracion:	Ventilación
Termostato	Digital

Garantía

La garantía en nuestros equipos de refrigeración es de un año en piezas y servicios en nuestras instalaciones.

En los casos de cobertura de garantía a domicilio la visita tendrá un costo adicional por traslado de la unidad de servicio hacia el establecimiento del cliente, pasado un mes de su fecha de compra, dentro del mes de compra las visitas son gratuitas. (El costo por la visita no corresponde a piezas y/o mano de obra), las piezas y mano de obra son gratuitas dentro del año.

Los daños físicos no son cubiertos por garantía, tampoco pieza rota o desgastada por uso.

Es importante tener en cuenta que cualquier intervención o reparación realizada por personal no autorizado puede anular la garantía.

Para hacer valer tu garantía o para cualquier consulta relacionada, por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. Estaremos encantados de resolver tus inquietudes y asegurarnos de que disfrutes de la mejor experiencia con tu refrigerador Keeprite Metalgas.

Gracias por confiar en nosotros y por elegir Keeprite Metalgas como tu elección para mantener tus alimentos frescos y en perfectas condiciones.

Proceso de reclamación: En caso de que se presente un problema cubierto por la garantía, te pedimos que nos contactes de inmediato. Nuestro equipo de servicio al cliente estará encantado de ayudarte y brindarte la asistencia necesaria. Para agilizar el proceso, ten a mano la factura de compra y el número de serie del refrigerador.



Escribe a un representante

Visita nuestra página web



Un producto:



Calidad, servicio y garantía

Más de 35 años acompañando tus negocios

Av. Luperón no.5, Zona Industrial de Herrera
Autopista de San Isidro, 1er nivel Coral Mall. Santo Domingo Este